

Guía de Mantenimiento Regular del Ablandador

Para asegurar que el equipo funcione correctamente y proteja las instalaciones del sarro, seguir los siguientes pasos:

Tareas de revisión periódica

- 1. Control del reloj** Una vez por semana, verificar que la hora que muestra la pantalla coincida con la hora real. En caso de corte de luz, corregir la hora para que la limpieza automática ocurra durante la madrugada.
 - 2. Control del nivel de sal** Una vez por semana, abrir la tapa del depósito (el tacho grande) y verificar cuánta sal queda en el fondo.
 - 3. Limpieza exterior** Mantener el equipo y la zona circundante limpia y seca.
-

Manejo de la Sal: Cuándo y qué tipo agregar

Se puede utilizar cualquiera de las siguientes opciones:

- **Opción A (Recomendada):** Pastillas de sal. Son más puras, rinden más y no dejan residuos.
- **Opción B:** Sal común (gruesa o entrefina). También permite el correcto funcionamiento del equipo.

¿Cuándo y cuánta sal agregar?

- **Agregar sal cuando:** el nivel baje a menos de 20 centímetros del fondo del depósito.
 - **Cantidad:** cargar sal hasta superar la mitad del depósito.
 - **Importante:** al cargar la sal, asegurarse de que no caiga nada dentro del tubo del flotante (el tubo plástico ubicado en el interior del depósito).
 - No agregar agua manualmente al depósito de sal.
-

Señales de Alerta

Si se observa alguna de las siguientes situaciones, el equipo podría no estar funcionando correctamente:

- **Presencia de sarro:** manchas blancas en canillas, duchas o vajilla.

- **Agua dura:** el jabón no genera espuma o el agua se percibe "pesada".
 - **Nivel de sal estancado:** el nivel en el depósito no desciende con el paso de las semanas.
 - **Desbordamiento:** el depósito de sal contiene exceso de agua o está rebalsando.
 - **Baja presión:** caudal notablemente reducido en las canillas.
 - **Pantalla bloqueada:** el reloj no avanza o se muestran iconos inusuales.
-

¿Qué hacer ante una anomalía?

Ante cualquiera de estas señales, no intentar desarmar el equipo. Remitirse de inmediato al **Procedimiento de Verificación de Instalación**.